

A Grandstream BudgetTone 101/102 üzembe helyezése és konfigurálása.

A Grandstream telefonkészülék csatlakoztatása:

1. Szerelje össze a telefonkészüléket, csatlakoztassa a hálózati adaptert és az RJ 45 csatlakozót, melynek egyik végét a DSL modem (vagy kábel modem, vagy router) ethernet portjához, másik végét a készülékhez kell csatlakoztatni.
2. A Grandstream telefonkészülék ezzel bekapcsolásra került, a kijelző (display) kék színnel világít. Az első indítás alkalmával, ha az Internet kapcsolat létrejött, az aktuális időt is kijelzi.

A Grandstream telefonkészülék tűzfal mögött van?

Ha a fentiek után a Grandstream telefonkészülék a router mögött nem működik, akkor ez a router konfiguráció következménye. A következőképpen kell eljárnia:

1. **A Grandstream BT-101 telefon IP címe számára aktiválja a DMZ-ét a routeren.** A DMZ (Demilitarized Zone) egy vagy több IP cím mentesítése a tűzfal funkciók alól. Általában a "Firewall", "Advanced Settings", "WAN-Settings" vagy "Application/Gaming" routerkonfiguráció menüje alatt található meg. Aktiválja a DMZ-ét és írja be a telefon IP címét ide. Az IP címet a készülék "MENU" gombjának megnyomásával tudhatja meg.
2. **A szűrők kikapcsolása a tűzfalon.** Ha a DMZ megoldás nem segített, deaktiválja a tűzfal csomagszűrőit. Ide tartozik a "SPI", IP szűrő stb.
3. **Portforwarding** Állítsa be a "Portforwarding" funkciót a telefon konfigurációjában is megtalálható portokhoz. Ezek alapbeállításban következők: 3478, 5060, 8000 (UDP,RTP).
4. **UpnP** Ha az Ön routere az UPnP-ét (Universal Plug and Play) támogatja, kapcsolja ki és be a routert. Esetleg ez is segíthet a problémán.

KONFIGURÁLÁS

1. DHCP mód: Ha az Ön hálózatán DHCP szerver van, a telefon számára automatikusan kiosztásra kerül egy IP cím. Emelje fel a kézibeszélőt, nyomja meg a "MENU" gombot és az IP cím a telefon kijelzőjén megjelenik.

2. Statikus (állandó) IP cím kiosztása: : Ha az IP cím nem jelenik meg automatikusan a telefonkészüléken, akkor forduljon a hálózat adminisztrátorához, vagy kövesse az alábbi eljárást.

1. Nyomja meg kétszer a "MENU" gombot és a le-/fel nyíllal válassza ki az "(1) dhcp off" módot. Az ismételt "Menü" gomb megnyomásával nyugtázza a kiválasztást. (A kézibeszélőt nem kell felemelni.)
2. Nyomja meg egyszer a "MENU" gombot. A le-/fel nyíllal válassza ki a 2-es menüpontot "(2) IP addr", nyomja meg a "MENU" gombot és írja be az IP címet. Az IP cím négyszer három számból áll. A nullákat is be kell írni, a pontokat viszont el lehet hagyni. Például ha a 192.168.1.125 IP címet írja be így: 192168001125. Nyomja meg ismételten a "MENU" gombot, hogy a beállítás elfogadásra kerüljön.
3. Nyomja meg egyszer a "MENU" gombot. A le-/fel nyíllal válassza ki a 3-as, "(3)subnet" menüpontot, írja be hasonló módon a Subnet Mask értéket (255255255000) és zárja le a "MENU" gombbal a beállítást.
4. Hasonlóképpen válassza ki a 4-es "(4) router" almenüt, írja ide a gateway (router) címét és a "MENU" gombbal nyugtázza a beállítást.

5. Hasonlóképpen válassza ki az 5-ös "(5) dns" almenüt, írja ide be ennek az értékét és a "MENU" gombbal nyugtázza a beállítást.
6. Ahhoz, hogy a változtatások aktívak maradjanak, húzza ki a tápkábelt a telefonból és néhány másodperc elteltével dugja vissza.

A Grandstream BudgeTone készülék konfigurációja a webfelületen folytatható.

1. Nyissa ki a böngésző ablakát, írja be a telefon IP címét. A számjegyek előtti nullát nem kell kiírni. Például ha a display 192.168.002.020 mutat, írjon 192.168.2.20-at.
2. A következő mező jelenik meg, ide írja be az alapbeállítás szerinti jelszót (admin) és kattintson a "Login" gombra.



3. A következő adatlapot az alábbiak szerint kell kitöltenie. SÍP User és Authenticate ID az Ön telefonszáma (3621 előtéttel beírva). Authenticate Password a szerződéskötéskor Ön által megadott jelszó.



4. Ha kitöltötte ezeket a mezőket kattintson a "Update" gombra, hogy a beállításokat elmentse.
5. Indítsa újra a telefonját. Ehhez kattintson a "Reboot" gombra, vagy szakítsa meg 10 másodpercre a Grandstream BT-101/102 telefon áramforrását. Ez a folyamat egy-két percig is eltarthat. Ez idő alatt a Grandstream BT-101/102 kijelzője (display) kék színben világít.

A telefonkészülék nyomógombjainak funkciói

Nyilak: Ha a kagyló le van téve, ezzel a gombbal lehet a csengő hangot szabályozni és a menüben lapozni.

CALLER/CALLERS: Ha Ön ezt a gombot megnyomja, a nyíl gombok használatával az utolsó tíz hívást tudja megtekinteni. Ha a kívánt számot megtalálta, a "SEND" gomb megnyomásával a hívást kezdeményezheti.

MENU: Ha megnyomja ezt a gombot akkor a telefon aktuális IP címe jelenik meg a kijelzőn. További funkciók a Nyilakkal érhetőek el.

SPEAKERPHONE: Ezzel a gombbal a telefon hangszóróját lehet aktiválni. Így lehetősége van Önnek a beszélgetés kihangosítására.

MESSAGE/ HOLD/ TRANSFER/ CONFERENCE/ FLASH: Ezek a gombok jelenleg nincsenek aktiválva.

MUTE/DEL: Ha a hívást el szeretné némítani, használja ezt a gombot, vagy ha eltévesztette a választott számot, törölje azt ezzel a gombbal.

SEND: Felemelt kézibeszélővel vagy hangszórával az utoljára hívott szám újrahívása ezzel a funkcióval megismételhető. Új szám tárcsázása esetén a kívánt hívószám beütését követően nyomja meg a SEND gombot. Ezzel a módszerrel a tárcsázás azonnal megkezdődik. A SEND gomb megnyomása nélkül a készülék automatikusan is elkezd tárcsázni az utolsó számjegy beütését követő 10. másodpercben.